

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВОРОТАМИ

1. Номер телефона ворот **+79925230205**.

Ворота открываются только по звонку с зарегистрированного номера. Через 1-2 гудка вызов отклоняется, ворота открываются. Допускается звонить сразу с нескольких телефонов.

2. Ворота оснащены датчиками безопасности:

- в створе ворот

- и на расстоянии 2,5 метра с внешней стороны СНТ.

При пересечении линии внешних датчиков створки ворот блокируются и через 10 сек. начинают закрываться. При пересечении линии датчиков в створе ворот ворота начинают открываться.

3. При въезде в сад для открывания ворот необходимо остановиться, не доезжая до линии датчиков. Дождаться **полного открытия ворот** и продолжить движение.

4. Ворота закрываются автоматически через 10 сек. после открытия. Допускается въезд/выезд сразу нескольких машин. После проезда датчиков безопасности последней машиной ворота закроются через 10 сек.